

## Comment placer la puce ?

La puce doit être **fixée à plat sur la chaussure** (**en aucun cas verticalement sur le côté de la chaussure**) sinon elle ne sera pas lue par le tapis car hors champs de détection.

La puce sera remise avant le départ de la course, entre 6h00 et 6h30.

Sa fixation se fait **avec les lacets** ou **avec un lien** fourni.

Il est indispensable de **s'assurer de la bonne tenue de la puce** avant le départ, en cas de perte le couple ne sera pas classé.



## Comment placer la puce ?

La puce doit être **fixée à plat sur la chaussure** (**en aucun cas verticalement sur le côté de la chaussure**) sinon elle ne sera pas lue par le tapis car hors champs de détection.

Une puce (par couple) sera remise avant le départ de la course, entre 6h00 et 6h30.

Sa fixation se fait **avec les lacets** ou **avec un lien** fourni.

Il est indispensable de **s'assurer de la bonne tenue de la puce** avant le départ, en cas de perte le couple ne sera pas classé.

